

150 w a 500w přenosná světla

!! Před použitím pozorně přečtěte bezpečnostní instrukce i návod!!

Důležité bezpečnostní instrukce :

Nemanipulujte se světlem, je-li rozsvícené (hrozí poškození vlákna žárovky).

Rozsvícená zářivka je horká. Neprovazujte v dosahu dětí, ani v blízkosti

hořlavých látek!

Varování – abyste snížili riziko vzniku ohně, úrazu elektrickým proudem nebo jiným zraněním:

- 1) Před připojením napájecího kabelu ověřte správné napájecí napětí
- 2) Vypojte světlo ze zásuvky a nechte ho před výměnou žárovky vychladnout
- 3) Zářivka i těleso lampy se po rozsvícení rychle zahřívají, během používání dochází k extrémnímu zahřívání některých částí lampy, po ukončení užití lampa dlouho chladne
- 4) Dotýkejte se pouze rukojeti i je-li světlo vypnuté viz. bod 3 – nebezpečí popálení
- 5) Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost od rozsvícených lamp – nebezpečí popálení
- 6) Nedívejte se přímo do rozsvícené zářivky a nesměřujte světlo tak, aby docházelo k oslnění ostatních osob
- 7) Lampu vždy umísťujte v dostatečné vzdálenosti od jiných materiálů, zvýšenou pozornost věnujte při umísťování svítidla v blízkosti hořlavých materiálů
- 8) Užívejte pouze halogenové zářivky o výkonu **max. 500W – případným nedodržením maximální watáže zvyšujete riziko poškození – přehřátí lampy a vzniku požáru**
- 9) Při výměně nové žárovky se jí nedotýkejte - používejte měkkou látku, mastnota rukou může žárovku poškodit
- 10) Chraňte napájecí kabel od styku s ostrými předměty, chemikáliemi a kontaktem s horkými předměty, v případě poškození napájecího kabelu jej vyměňte nebo opravte
- 11) Servisní práce týkající se elektrických částí přenechejte na odborném a kvalifikovaném odborníkovi
- 12) Neužívejte přenosné světlo, chybí-li ochranné sklo nebo mřížka lampy, nebo jsou-li poškozeny
- 13) **NIKDY nevyměňujte zářivku, ani neprovádějte žádné jiné opravy, je-li napájecí kabel připojen do sítě – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Montážní instrukce:

- 1) Opatrně vydejte světlo a všechny další části z krabice
- 2) Nainstalujte přiloženou halogenovou zářivku – viz „Instrukce k výměně halogenové zářivky“

- 3) Nainstalujte bezpečnostní mřížku, zmáčkněte ji po stranách a dejte přes ochranné sklo.
Uvolněte a dbejte na to, aby obě hrany bezpečnostní mřížky zapadly do rámu ochranného skla
- 4) Namontujte rukojeť k příslušenství světla protažením přes konec rámu skla díky šroubu
a zabezpečte na místě pomocí křídlové matice
- 5) Umístěte podpěru nahoru na montážní stojan. Poté vložte montážní šroub do závitu nahoře na stojanu a připevněte na místo, s citem utáhněte
- 6) Výška světla může být nastavitelná pomocí šroubovitého uzávěru otočením proti směru hodinových ručiček a vysunutím do požadované výšky, po nastavení požadované výšky opět utáhněte tentokrát ve směru hodinových ručiček
- 7) Nohy stojanu vyklopte a zaaretujte, pro uložení a transport nohy opět sklopte
- 8) Namontujte rukojeť stojanu tak, že volný kovový díl zasunete do kruhového otvoru v lampě a dotáhněte šroubem

Instrukce k montáži a výměně halogenové zářivky:

- 1) Před výměnou žárovky vždy odpojte napájecí kabel od elektrické sítě a nechte světlo vychladnout
- 2) Otevřete přední kryt světla uvolněním šroubu umístěného nad ochranným sklem a vyklopte jej dopředu.
- 3) Vyjměte starou žárovku lehkým otáčením a mírným tlakem na jednu nebo druhou stranu, dokud se žárovka neuvolní
- 4) Upevněte žárovku do jednoho z kontaktů (**dbejte na dodržení bodu 8 viz „Důležité bezpečnostní Instrukce“**) a lehce zatlačte, dokud žárovka nezapadne do protilehlého kontaktu. Nevytvářejte příliš silný tlak – pootočením ověřte správné usazení žárovky
- 5) Opět upevněte přední kryt do původní polohy a upevněte šroubem

Provozní instrukce:

- 1) Umísťujte světlo vždy v dostatečně stabilní poloze a ve vzdálenostech dle „Důležitých bezpečnostních instrukcí“ viz dále
- 2) Dle potřeby nasměrujte lampy a dotáhněte aretační matice, aby nedošlo k samovolnému pohybu lampy při práci, předejete tím případným nehodám